

إعدادات قوالب فحص الجودة

September 10, 2026

إعدادات قوالب فحص الجودة

الإدارة > التصنيع

اسم الفحص	الكود	نوع الفحص	نقطة التحفيز	التكرار	المعنى الافتراضي
Incoming Visual Inspection	INC_VISUAL	ناجح / راسب	فحص الوارد	كل دفعة	
Incoming Temperature Check	INC_TEMP	قياس	فحص الوارد	كل دفعة	
Certificate of Analysis Review	INC_COA	ناجح / راسب	فحص الوارد	كل دفعة	
In-Process Weight Check	PROC_WEIGHT	قياس	أثناء التصنيع	أحد عينات	
In-Process pH Check	PROC_PH	قياس	أثناء التصنيع	كل دفعة	
Final Product Visual Inspection	FIN_VISUAL	ناجح / راسب	الفحص النهائي	كل دفعة	
Organoleptic Assessment	FIN_ORGANO	نص / ملاحظة	الفحص النهائي	كل دفعة	

قوالب فحص الجودة — التصنيع > التهيئة > الجودة الغذائية > قوالب فحص الجودة

تُستخدم في: فحوصات الجودة

نظرة عامة

تساعدك **قوالب فحص الجودة** على توحيد طريقة فحص المنتجات عبر مراحل الاستلام أو أثناء العملية أو عند الفحص النهائي. من خلال إعداد قالب واحد، يمكنك تحديد اسم الفحص، ونوعه، ونقطة تشغيله، والقيم المستهدفة أو الحدود المقبولة، بحيث يحصل فريقك على مرجع واضح ومتسق عند تطبيق الفحص.

تستخدم هذه الصفحة عندما تريد ضبط معايير الجودة قبل بدء العمل اليومي، أو عندما تضيف منتجًا جديدًا يحتاج إلى فحص، أو عندما ترغب في ربط الفحوصات بمركز عمل أو بتعليمات محددة. وهي مفيدة أيضًا إذا كنت تريد جعل الفحوصات تلقائية أكثر عبر تكرار ثابت، أو عبر تطبيقها على كل المنتجات أو على فئات منتجات بعينها.

قبل أن تبدأ، تأكد من أنك تملك صلاحية الدخول إلى التصنيع < التهيئة < الجودة الغذائية < قوالب فحص الجودة، وأن لديك بيانات الفحص التي ستسجلها مثل وحدة القياس أو المنتجات المستهدفة.

الخطوات

1. افتح شاشة قوالب فحص الجودة

انتقل إلى التصنيع < التهيئة < الجودة الغذائية < قوالب فحص الجودة لتعرض قائمة القوالب الحالية.

2. أنشئ قالبًا جديدًا

اضغط جديد لفتح نموذج قالب فحص جديد يمكنك ضبطه من البداية.

3. أدخل اسم الفحص ونوعه ونقطة التشغيل

املأ الحقول الإلزامية اسم الفحص ونوع الفحص ونقطة التشغيل لأن النظام لا يحفظ القالب من دونها.

4. حدّد معايير القالب حسب الحاجة

أضف الرمز والتكرار والمفتش الافتراضي وفعل نشط إذا كان القالب جاهزًا للاستخدام، ثم أكمل وحدة القياس والهدف والحد الأدنى والحد الأقصى عند الحاجة للفحوصات القياسية.

5. اربط القالب بالمنتجات أو الفئات أو مركز العمل

استخدم المنتجات لتطبيق القالب على منتجات محددة، أو فئات المنتجات لتطبيقه على فئات كاملة، أو مركز العمل إذا كان الفحص أثناء العملية.

6. أضف تعليمات الفحص واحفظ القالب

اكتب ما يحتاجه المفتش في حقل التعليمات، ثم احفظ السجل ليصبح القالب متاحًا في مسار الجودة.

نصائح

نصيحة: إذا أردت تطبيق القالب على جميع المنتجات أو جميع الفئات، فاترك المنتجات أو فئات المنتجات فارغين كما توضّح التلميحات على الشاشة.

ملاحظة: حقل وحدة القياس مهم عندما يكون نوع الفحص من نوع القياس، لأنه يوضح الوحدة المعروضة مثل % أو pH أو °C.

الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد إعداد القالب، راجع قوالبك الأخرى للتأكد من أن نقطة التشغيل والتكرار والحدود متسقة مع سياسة الجودة لديك. إذا كان لديك عدة أنواع من الفحوصات، فأنشئ قالبًا مستقلًا لكل معيار كي يسهل استخدامه لاحقًا.

س: متى أستخدم المنتجات ومتى أستخدم فئات المنتجات؟

ج: استخدم المنتجات عندما تريد تقييد القالب على منتجات محددة، واستخدم فئات المنتجات عندما تريد تطبيقه

على مجموعة أوسع من المنتجات.

****س: ماذا يحدث إذا تركت المنتجات وفئات المنتجات **** فارغين؟

ج: سيطبق القالب على جميع المنتجات أو جميع الفئات بحسب التلميح المعروض على الشاشة

س: متى أحتاج إلى مركز العمل؟

ج: تحتاجه عندما يكون الفحص أثناء العملية، لأن الحقل يحدد مركز العمل المرتبط بالفحص

روابط ذات صلة

- إعداد فئات المخلفات
- إعداد قواعد الصلاحية
- التصنيع — مسار التعلم
- فحوصات الجودة
- إعداد المستخدمين
- متغيرات الصنف
- إعداد فئات الأصناف
- إعداد مراكز الإنتاج
- إعداد العمليات
- إعداد مسببات الحساسية
- إعداد العناصر الغذائية
- إعداد الملفات الغذائية
- إعداد الفاعلية الشاملة للمعدات
- إعداد أوامر الشغل
- إعداد سجلات المخلفات